Poussette MIMA Xari BLACK / SNOW WHITE



Marque : Mima

Prix : ~~1,053.00€~~ 989.00€
Offre valable du 05/03/2018 au 01/03/2027

Descriptif :

Poussette Xari de Mima
La poussette évolutive Xari de Mima est adaptée **dès la naissance jusqu'à la petite enfance** grâce à sa nacelle qui se transforme facilement en assise. La Xari est une poussette confortable qui combine style et fonctionnalité à la perfection pour plaire aux parents passionnés par le design. Raffinée et élégante, la Xari de Mima avec son look en simili-cuir est prête pour partir à l'exploration du monde.

Utilisable dès la naissance jusqu'à 6 mois en mode nacelle, ensuite en mode assise à partir de 6 mois jusqu'à 17kg. Grâce aux adaptateurs pour Xari, **vendus séparément**, la poussette peut accueillir des coques du groupe 0+ : iZi Go / iZi Go Modular by BeSafe, CabrioFix et Pebble de Bébé Confort/Maxi-Cosi, Aton et Cloud Q de Cybex.

Sont inclus:

Le châssis à 4 roues (disponible en Black, Aluminium ou Rose Gold) Le hamac 2 en 1 assise + nacelle La capote amovible L'habillage-pluie Le tablier pour la nacelle 2 paniers shopping couverts
Attention: La Xari est obligatoirement à compléter avec un starter pack (matelas pour nacelle + coussin pour assise + finition pour tablier) **vendu séparément.** Ce pack vous permet de personnaliser votre Xari selon votre goût.

Le hamac de la Xari peut facilement être transformé d'assise en nacelle (la nacelle reste à tout moment stocké dans le fond de l'assise) L'assise peut être incliné sur 3 positions, dont 1 position couchée pour les siestes L'assise est réglable en hauteur sur 2 positions L'assise peut être orientée au choix face à la route ou face aux

parents Le guidon est inclinable pour plus de confort L'assise est conçue en EVA, une matière facile à nettoyer La poussette se plie et se déplie facilement et rapide, ses pneus peuvent être enlevés afin de gagner de l'espace Roues anti-crevaisons, celles de devant sont pivotantes (360°)

Données techniques de la poussette Xari de Mima:
Châssis déplié: 79 x 62 cm Châssis plié avec siège : 89 x 62 x 42 cm Châssis plié sans siège, avec pneus: 71 x 62 x 42 cm (poids : 9,1 kg) Châssis plié sans siège, sans pneus: 71 x 52 x 42 cm (poids : 6,8 kg) Poids châssis avec siège (nacelle à l'intérieur): 13,4 kg Poids châssis avec nacelle : 11,2 kg

Lien vers la fiche du produit